

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

сайт: [www.acvatix.nt-rt.ru](http://www.acvatix.nt-rt.ru) || эл. почта: [atv@nt-rt.ru](mailto:atv@nt-rt.ru)



3-х ходовые клапаны с Т-байпасом  
VMP47.10-0.25 to VMP47.15-2.5

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 3-х ходовые регулирующие клапаны VMP47



- Бронзовый корпус клапана CC491K (Rg5);
- DN 10, DN 15 и DN 20;
- $K_{vs}$  от 0,25 до 4 м<sup>3</sup>/ч;
- Клапаны с плоским уплотнением, соединения с внешней резьбой G...В по ISO 228/1 для:
  - Винтовых гарнитур ALG... (в наличие у Siemens);
  - SERTO SO 00021... компрессионных фитингов (в наличие у поставщиков и дистрибьютеров);
  - Винтовых гарнитур для сварных соединений (в наличие у поставщиков и дистрибьютеров);
- Ручной регулятор;
- Комбинируется с моторными приводами SSP... / SFP... или термоприводами STP.../STS61..

### Использование

# SIEMENS

- Для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для установок, работающих с использованием воды, в закрытых системах, например: эжекционных доводчиках, фанкойлах, малых обогревателях и малых охладительных приборах.
  - В 2-трубных системах с одним теплообменником для обогрева и охлаждения;
  - В 4-трубных системах двумя отдельными теплообменниками для обогрева и охлаждения;
- В зонавых системах отопления с закрытыми контурами:
  - Для отдельных полов в зданиях
  - Для квартир и отдельных комнат

- 3-х ходовые клапаны VXP47...S с приводами SFP... специально разработаны для приложений с переключениями, когда требуются малые утечки.

## Обзор модельного ряда

VVP47... 2-х ходовый	VXP47... 3-х ходовый	VMP47... 3-х ходовый с Т-байпасом	DN	$k_{vs}$ A → AB [м <sup>3</sup> /ч]	$k_{vs}^{1)}$ B → AB [м <sup>3</sup> /ч]
VVP47.10-0.25	VXP47.10-0.25	VMP47.10-0.25	10	0,25	0,18
VVP47.10-0.4	VXP47.10-0.4	VMP47.10-0.4		0,40	0,28
VVP47.10-0.63	VXP47.10-0.63	VMP47.10-0.63		0,63	0,44
VVP47.10-1	VXP47.10-1	VMP47.10-1		1,00	0,70
VVP47.10-1.6	VXP47.10-1.6	VMP47.10-1.6		1,60	1,12
VVP47.15-2.5	VXP47.15-2.5	VMP47.15-2.5	15	2,50	1,75
VVP47.20-4	VXP47.20-4		20	4,00	2,80

<sup>1)</sup> Применимо только к 3-ходовой версии;

$k_{vs}$  = номинальный расход холодной воды (5...30 °С) через полностью открытый клапан ( $H_{100}$ ) при перепаде давления в 100 кПа (1 бар).

## Аксессуары

Номер продукта	Номер заказа	Описание
ALG..2	ALG..2	Набор из 2-х фитингов с резьбовым соединением для 2-ходовых клапанов или 3-ходовых клапанов с байпасом, состоит из: 2 соединительные гайки, 2 шайбы и 2 плоских прокладки ALG..2B – латунные фитинги, для температуры среды до 100 °С.
ALG..2B	S55846-Z1..	
ALG..3	ALG..3	Набор из 3-х фитингов с резьбовыми соединениями для 3-ходовых клапанов, состоит из: 3 соединительные гайки, 3 шайбы и 3 плоских прокладки. ALG..3B – латунные фитинги, для температуры среды до 100 °С.
ALG..3B	S55846-Z1..	

## Заказ

Пожалуйста, указывайте модель клапана и требуемые резьбовые фитинги ALG... Фитинги ALG.. и приводы SSP..., SFP..., STP.. и STS61.. должны приобретаться как отдельные позиции.

Пример:

Номер продукта	Номер заказа	Описание	Количество
VXP47.10.1	VXP47.10.1	3-ходовой регулирующий клапан PN16	4
ALG133	ALG133	Резьбовые фитинги	4

Для 3-ходовых клапанов с байпасом VMP47.. приобретайте два набора ALG..2 или ALG..2B.

Поставка

Клапаны, приводы и фитинги упаковываются и поставляются отдельно.

## Комбинации оборудования

Клапаны	SSP... моторные приводы		SFP... моторные приводы		STP... термоприводы		STS61 термоприводы <sup>1)</sup>	
	$\Delta p_{max}$ [kPa]	$\Delta p_s$ [kPa]	$\Delta p_{max}$ [kPa]	$\Delta p_s$ [kPa]	$\Delta p_{max}$ [kPa]	$\Delta p_s$ [kPa]	$\Delta p_{max}$ [kPa]	$\Delta p_s$ [kPa]
VVP47.10-0.25...0.4	400	1000	400	1000	400	700	400	700
VVP47.10-0.63...1		500		500	250	250	250	250
VVP47.10-1.6	300	300	300	300	150	150	150	150
VVP47.15-2.5								
VVP47.20-4	175	175	175	175	100	100	100	100
VXP47.10-0.25...0.4	400		400		400		400	
VXP47.10-0.63...1					250		250	
VXP47.10-1.6	300		300		150		150	
VXP47.15-2.5								
VXP47.20-4	175		175		100		100	
VMP47.10-0.25...0.4	400		400		400		400	
VMP47.10-0.63...1					250		250	
VMP47.10-1.6	300		300		150		150	
VMP47.15-2.5								
Техническое описание	N4864		N4865		N4878		N4880	



<sup>1)</sup> При сбое в подаче питания или при выключении рабочего напряжения цепь управления А → АВ клапанов открывается.

$\Delta p_{max}$  = максимально допустимое дифференциальное давление между концами цепи управления клапана действует на срабатывание моторного привода


$\Delta p_s$  = максимально допустимое дифференциальное давление, при котором моторный клапан закрывается от давления в целях безопасности

## Обзор приводов

Привод	Тип привода	Рабочее напряжение	Сигнал позиц.-ния	Время позиц.-ния	Усилие позиц.-ния
SSP31..	Электро-моторный	AC 230 В	3-точечный	150 с	160 N
SSP81..		AC 24 В		43 с	
SSP81.04		AC / DC 24 В	DC 0...10 В	34 с	
SSP61..			DC 5...7.5 В		
SSP61P		AC 230 В	2-позиционный	10 с	135 N
SFP21/18	AC 24 В				
SFP71/18	Термический	AC 230 В	2-позиционный	180 с	105 N
STP21..		AC / DC 24 В	2-позиционный / ШИМ		
STP71..			DC 0...10 В	70 с <sup>1)</sup>	
STP72E..		105 N			
STS61..	AC 24 В	DC 0...10 В			

<sup>1)</sup> 80 с - время отсрочки после режима ожидания; ШИМ – широтно-импульсная модуляция;

## Измерение



### Пример:

- 1  $\dot{V}_{100} = 0,083 \text{ л/с}$
- 2  $\Delta p_{v100} = 9 \text{ кПа}$
- 3 Требуемое значение  $k_{vs} = 1,0 \text{ м}^3/\text{ч}$

$\Delta p_{v100}$  = дифференциальное давление между полностью открытым клапаном и цепью управления А → АВ при объемном расходе  $\dot{V}_{100}$ ;


$\dot{V}_{100}$  = объемный расход через полностью открытый клапан ( $N_{100}$ );

$\Delta p_{max}$  = максимально допустимое дифференциальное давление между концами цепи управления клапана, действует на срабатывание моторного привода;

100 кПа = 1 бар  $\approx$  10 mWS;

1 м<sup>3</sup>/ч = 0,278 л/с при температуре воды 20 °С.

## Характеристики клапанов



При клапанах типов VXP47.../VMP47..., значения  $k_{vs}$  в байпасе В представляет только 70 % от значения  $k_{vs}$  в прямооточной цепи управления, A → AB. Это компенсирует сопротивление потока теплообменника или радиатора, поэтому, при поддержке общего расхода, значение  $\dot{V}_{100}$  остается максимально неизменным.

## Механическая конструкция

- Объединенный диск / дроссель;
- Кольцо гнезда клапана, встроен в проток A → AB;
- Седло, установленное на байпасе В → AB;
- Постоянно смазанные уплотняющие кольца;
- Конусовидные пружины обратного действия, для более компактной конструкции клапана.

## Технические замечания

Дополнительная информация также в разделах «Монтаж» и «Ввод в эксплуатацию».

2-х ходовые клапаны желательно устанавливать на обратной трубе, где уплотнение штока подвергается воздействию более низких температур.

### Рекомендации:

Стрейнер следует устанавливать выше уровня потока на клапане. Это увеличивает точность показаний.


Конструкция клапана	Серия клапанов	Расход воды в режиме регулирования			Шток клапана	
		Вход А	Вход В	Выход АВ	Втягивающий	Выпускающий
<p>2-х ходовые клапаны</p> <p>4847Z01</p>		различный		различный	A → AB открывается	A → AB закрывается
<p>3-х ходовые клапаны</p> <p>4847Z02</p>		различный	различный	постоянный	A → AB открывается B → AB закрывается	A → AB закрывается B → AB открывается
<p>3-х ходовые клапаны с Т-байпасом</p> <p>4847Z03</p>		различный	различный	постоянный	A → AB открывается B → AB закрывается	A → AB закрывается B → AB открывается

## Предупреждение

Направление потока **ДОЛЖНО БЫТЬ** указано стрелкой, только в направлениях **A → AB** и **B → AB**. Трехходовые клапаны типа **VXP47...** и **VMP47...** могут использоваться только для смешивания!

## Замечания по монтажу

### Ориентация




Заданное направление потока должно соблюдаться во всех случаях (см также «Технические замечания»).

Клапаны поставляются в составной упаковке; Инструкция по установке 74 319 0301 0 находится в упаковке.

Клапан и привод легко собираются на месте. Никаких специальных инструментов и калибровки не требуется.

### Опорное кольцо AL50

Следует установить опорное кольцо AL50 перед монтажом привода на клапан.



## Ввод в эксплуатацию



**Ввод в эксплуатацию может быть произведён только при условии, что рукоятка или привод были установлены правильно.**

### Ручная настройка

Ход регулирования **A → AB** может открываться автоматически через привод, или путем нажатия кнопки вручную. Для 3-х ходовых клапанов таким же образом закрывается байпас **B**.

## Обслуживание

### Предупреждение

Клапаны **V...P47...** не требуют обслуживания.

При проведении сервисных работ над клапаном /приводом:

- Отсоедините насос и отключите питание;
- Закройте отсечные клапаны;
- Полностью спустите давление в трубопроводе и дождитесь, пока трубы полностью охладятся;


При необходимости отсоедините электрические провода.

Перед перезапуском клапана убедитесь, что рукоятка или привод установлены правильно.

### Сальник штока

Сальник штока не подлежит замене. В случае возникновения протечек замене подлежит весь клапан. Свяжитесь с региональным отделением компании.

### Утилизация



Перед утилизацией клапан следует разобрать и рассортировать детали в зависимости от их материала.

Законодательство может требовать особого обращения с некоторыми компонентами, если это требуется с точки зрения экологии.

**При утилизации соблюдайте текущее законодательство.**

## Предупреждение

Технические данные, приведенные для клапанов, действительны только для клапанов, используемых совместно с приводами, перечисленными в разделе «Комбинации оборудования».

**Использование приводов других производителей аннулирует все гарантии компании «Сименс».**

## Технические данные

Эксплуатационные свойства	Класс PN	PN 16 по EN 1333
	Характеристики клапанов	
	Цепь A → AB	линейная
	Байпас B → AB	линейная
	Скорость утечки	по DIN EN 1349
	Цепь A → AB	0...0,05 % от значения $k_{vs}$
	Байпас B → AB	0...0,05 % от значения $k_{vs}$
	Допустимая среда	Охлажденная вода, низкотемпературная горячая вода и вода с добавками от замерзания Рекомендации: использование воды согласно VDI 2035
	Температура среды	1...110 °C, или макс. 120 °C на короткое время <sup>1)</sup>
	Диапазон измерений $S_v$	> 50 согласно VDI 2173
	Допустимое рабочее давление	1600 kPa (16 bar)
Номинальный ход	2,5 mm	
Промышленные стандарты	Директива «Оборудование, работающее под давлением»	PED 97/23/EC
	Аксессуары для оборудования, работающего под давлением	Согласно ст 1, раздел 2.1.4
	Жидкости, группа 2	Без маркировки CE согласно ст. 3, раздел 3 (действующая техническая практика)
	Экологическая совместимость	ISO 14001 (Окружающая среда) ISO 9001 (Качество) SN 36350 (Экологичная продукция) RL 2002/95/EG (RoHS)
Материалы	Корпус клапана	бронза CC491K (Rg5)
	Шток	нержавеющая сталь
Размеры / вес	Глухой фланец, кольцо седла, сальник	латунь
	Уплотнение штока	EPDM уплотнительные кольца
	Размеры	См «Размеры»
	Резьбовые соединения	
клапан	G...B по ISO 228/1	
винтовые гарнитуры	R/Rp... по ISO 7/1, G... по ISO 228/1	
Присоединение привода	M30 x 1,5	
Вес	См «Размеры»	
Аксессуары	ALG... резьбовые фитинги (поставщик: Siemens)	гайка, шайба и плоский уплотнитель для стальных труб с резьбой
	SERTO SO 21... резьбовые фитинги (в наличии у поставщиков)	гайка и компрессионные фитинги для бесшовных трубопроводов из меди и мягкой стали


Сварные фитинги  
(в наличии у поставщиков)

Для медных и стальных труб


- 1) фитинги ALG..В для температур среды до 100 °С;  
 $S_v$  = диапазон измерений  $k_{vs}/k_{vr}$ ;  
 $k_{vs}$  = номинальная скорость утечки охлажденной воды (5...30 °С) через полностью открытый клапан ( $H_{100}$ ) при перепаде давления 100 кПа (1 бар);  
 $k_{vr}$  = самое низкое значение  $k_v$ , при котором погрешность скорости утечки остается постоянной, при перепаде давления 100 кПа (1 бар).

Размеры


2-х ходовые клапаны  
VVP47...



3-х ходовые клапаны  
VXP47...




3-х ходовые клапаны с Т-байпасом VMP47...



Номер продукта	DN	G [дюйм]	d [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]	Вес [кг]
VVP47.10-0.25...1.6	10	G½B	10,5	46	≈ 49	60	30	19	0,32
VVP47.15-2.5	15	G¾B	14	46	≈ 49	65	32,5	19	0,34
VVP47.20-4	20	G1B	20	49	≈ 52	80	40	23	0,44




Номер продукта	DN	G [дюйм]	d [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	L3 [мм]	Вес [кг]
VXP47.10-0.25...1.6	10	G½B	10,5	46	≈ 49	60	30	30	0,32
VXP47.15-2.5	15	G¾B	14	46	≈ 49	65	32,5	32,5	0,37
VXP47.20-4	20	G1B	20	49	≈ 52	80	40	40	0,5




Номер продукта	DN	G [дюйм]	d [мм]	H1 [мм]	H2 [мм]	K [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг]
VMP47.10-0.25...1.6	10	G½B	10,5	46	≈ 49	40	60	30	0,4
VMP47.15-2.5	15	G¾B	14	46	≈ 49	40	65	32,5	0,48

Наборы резьбовых фитингов с плоским уплотнением:  
2 шт.




№ прод./ заказа	№ прод.	№ заказа	Присоединение трубы	G [дюйм]	Rp [дюйм]
ALG132			Внеш.резьба	G ½	R ⅜
ALG142			Внеш.резьба	G ¾	R ½
ALG122			Внутр. резьба	G ¾	Rp ⅜
ALG152	ALG152B	S55846-Z100	Внутр. резьба	G 1	Rp ½

3 шт.



№ прод./ заказа	№ прод.	№ заказа	Присоединение трубы	G [Inch]	Rp [Inch]
ALG133			Внеш.резьба	G ½	R ⅜

	<b>ALG143</b>		Внеш. резьба	G ¾	R ½
	<b>ALG123</b>		Внутр. резьба	G ¾	Rp ¾
	<b>ALG153</b>	<b>ALG153B S55846-Z101</b>	Внутр. резьба	G 1	Rp ½



Компрессионные фитинги

В наличии у поставщиков и дистрибьюторов  
SERTO SO 00021..



Комбинации фитингов

Тип ALG...	Для клапана типа..	DN	G	R	Rp	L	T	Тип SERTO SO 00021..	D	
			[дюйм]	[дюйм]	[дюйм]	[мм]	[мм]		[мм]	
<b>ALG132</b>	VVP47.10-0.25...1.6	10	G ½	R ¾		≈ 24	≈ 9	<b>SO 00021-12-1/2"</b>	12	
<b>ALG133</b>	VXP47.10-0.25...1.6							<b>SO 00021-14-1/2"</b>	14	
<b>2 x ALG132</b>	VMP47.10-0.25...1.6							<b>SO 00021-15-1/2"</b>	15	
<b>ALG142</b>	VVP47.15-2.5	15	G ¾	R ½		≈ 29.5	≈ 12	<b>SO 00021-17-3/4"</b>	17	
<b>ALG143</b>	VXP47.15-2.5							<b>SO 00021-18-3/4"</b>		18
<b>2 x ALG142</b>	VMP47.15-2.5									
<b>ALG152</b>	VVP47.20-4	20	G 1		Rp ½	≈ 23	≈ 13			
<b>ALG152B</b>										
<b>ALG153</b>	VXP47.20-4									
<b>ALG153B</b>										

<sup>1)</sup> SO 00021-17.. и SO 00021-18 – по запросу;

DN = Диаметр номинальный;

G = Резьба клапана (внутренняя цилиндрическая);

D = Внешний диаметр для бесшовных труб из меди и мягкой стали.

Номера версий

Номер продукта	Доступно с даты производства	Номер продукта	Доступно с даты производства	Номер продукта	Доступно с даты производства
VVP47..	0809 <sup>1)</sup>	VXP47..	0809 <sup>1)</sup>	VMP47..	0809 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> ММYY = месяц и год производства.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**сайт: [www.acvatix.nt-rt.ru](http://www.acvatix.nt-rt.ru) || эл. почта: [atv@nt-rt.ru](mailto:atv@nt-rt.ru)**